



hp  
mp3130 시리즈  
디지털 프로젝터

릴리즈 노트

이 파일에는 다음 항목에 대한 최신 정보가 들어 있습니다.

천장에 프로젝터 설치 .....	1
모든 프로젝터 설정 재지정 .....	1

최신 릴리즈 노트를 보려면, 지원 웹 사이트 ([www.hp.com/support](http://www.hp.com/support))를 방문해 주십시오.

#### 천장에 프로젝터 설치

프로젝터를 천장에 설치하려면 HP 실링 마운트 또는 프로젝터 몸체를 안전하게 고정시킬 수 있는 다른 마운트를 사용해야 합니다. 프로젝터를 뒤집어서 고정하는데 삼각대 마운팅 구멍만으로 고정하지 마십시오. 프로젝터가 충분히 고정되지 않거나 단지 하나의 나사만으로는 안정적이지 못합니다.

#### 모든 프로젝터 설정 재지정

프로젝터 설정이 완전히 잘못되었고 수정할 수 없다면 모든 설정을 기본값으로 지정할 수 있습니다. 기본값으로 지정하려면 다음의 프로젝터 단추를 5 초 동안 누르십시오 (사용 설명서의 단추 목록이 틀릴 수 있습니다).

아래쪽 화살표 + 위쪽 화살표 + 오른쪽 화살표